Top View

绿--means Green;
红--Red.



Bottom View


RST
MODE
PLUS
KEY
KEY
KEY
BT1
button battery
32768 Hz
Y2
20pF
C6
20pF
C7
47
R9
10K
R1
S8550
Q2
47
R7
U2
DS1302
R4
10K
S8550
Q4
10K
R3
47
R8
S8550
Q3
10K
R2
S8550
Q5
R10
47
U1
AT89S52
Y1
12 MHz
Bluetooth
SPEKER
C1
100uF
miniUSB
V+
V-